



SoluTechnic Adis Ouest  
BP10 Parc d'Activités  
49230 St Germain/Moine  
Tél: 02.41.49.18.30



Fax: 02.41.49.18.39 e.mail: [contact@stao-eu.fr](mailto:contact@stao-eu.fr) Site: [www.stao-eu.fr](http://www.stao-eu.fr)  
Imprimantes - Accessoires - Maintenance - Têtes d'impression  
Rubans Transfert - Etiquettes - Terminaux - Lecteurs

[www.stao-eu.fr](http://www.stao-eu.fr)

[contact@stao-eu.fr](mailto:contact@stao-eu.fr)

## ST-RRC-330-U-AO

### *Compteur Universel d'Etiquettes*

- *Vitesse variable.*
- *Compteur programmable à 6 chiffres.*
- *Pour rouleaux jusqu'à 330mm de diamètre.*



*Sortez toutes les pièces de l'emballage et vérifiez le contenu.*

#### CONTENU :

- *Manuel d'utilisation (ce document).*
- *Manuel d'utilisation de la cellule.*
- *Appareil ST-RRC-330-U-AO.*
- *Module d'alimentation.*
- *Manuel d'utilisation du compteur digital.*

*Veuillez garder l'emballage complet pour stockage et transport.*

- **GARDEZ CE MANUEL POUR INFORMATION** •

## SPECIFICATIONS :

**Poids max. du rouleau :** 7Kg.  
**Diam. max. du rouleau :** 330mm.  
**Alimentation :** Entrée : 220-240VAC – 50-60Hz.  
Sortie : 24VDC – 4.17A.  
**Vitesses :** Min. 65cm/sec avec 76mm de diamètre pour le l'axe d'enroulement et jusqu'à 230cm/sec selon les formats d'étiquettes.

## MONTAGE :

1. Insérez le cordon d'alimentation à l'arrière du châssis. Branchez le module d'alimentation dans une prise de courant adéquate 220-240 vac 50Hz. Mettez le sélecteur d'alimentation, à l'arrière de l'appareil, sur la position "ON / 1". Vérifiez que les nombres s'affichent sur le compteur.

*Veillez vous référer au manuel d'utilisation ci-joint pour la programmation du compteur et d'autres options de comptage.*

2. Le compteur est préprogrammé comme compteur à incrémentation. Si vous désirez utiliser la fonction de programmation, introduisez le nombre d'étiquettes à l'aide du bouton sur le compteur. Si vous ne désirez pas entrer un nombre prédéfini, mettez la valeur "0".
3. Lorsque le nombre d'étiquettes préprogrammé est atteint, le ST-RRC-330-AO s'arrête. Pour remettre le compteur à zéro et relancer le ST-RRC-330-AO appuyez sur "R".

## UTILISATION :

Le ST-RRC-330-U-AO utilise une fourche de détection ultrasonique très perfectionnée qui permet au ST-RRC-330-U-AO de compter presque n'importe quelle sorte d'étiquette, y compris les étiquettes transparentes.

Le détecteur ultrasonique détecte les étiquettes en mesurant la différence d'épaisseur entre le support papier et le support papier avec une étiquette.

L'espace entre deux étiquettes successives doit être au-moins de 2 millimètres (mm). L'étiquette doit avoir une hauteur minimale de 5 mm et une largeur maximale de 152mm (+ si Kit extension de Laize).



**ATTENTION !**

**Pour utilisation à l'intérieur uniquement.  
Ne pas utiliser dans des endroits humides.**

## IMPORTANT !

Il est recommandé d'utiliser la machine à vitesse maximum. Veillez à garder la plaque de déroulement propre, sans traces de colle ou étiquettes.

## PANNEAU DE CONTROLE GAUCHE :



**RESET :** Le nouveau panneau de contrôle a trois fonctions. L'interrupteur (Reset) est un interrupteur à fermeture momentanée.

**ADJUST :** Potentiomètre.

**TEST :** LED verte.

## REGLAGE DE LA CELLULE DE DETECTION DES ETIQUETTES :

L'ajustement de la cellule est fait en usine (au maximum vers la droite). Cette cellule ne devrait demander aucun ajustement, elle sert uniquement à détecter la fin du rouleau.

## ENTRETIEN :

Votre ST-RRC-330-U-AO ne demande aucun entretien.

## GARANTIE :

Votre compteur d'étiquettes ST-RRC-330-U-AO est couvert par une Garantie Limitée Pièces et Mains d'Œuvre de 3 ans. 1 an de garantie sur les Alimentations, Compteurs et Encodeurs.



**SoluTechnic Adis Ouest**  
**BP10 Parc d'Activités**  
**49230 St Germain/Moine**  
**Tél: 02.41.49.18.30**



Fax: 02.41.49.18.39 e.mail: [contact@stao-eu.fr](mailto:contact@stao-eu.fr) Site: [www.stao-eu.fr](http://www.stao-eu.fr)  
Imprimantes - Accessoires - Maintenance - Têtes d'impression  
Rubans Transfert - Etiquettes - Terminaux - Lecteurs